

Programmeren Arduino met USB/TTL-converters/programmer

Type zonder CTS/DTR:

De TXD op RX van de Arduino en de RXD op de TX van de Arduino.

Type met schakelaar:

De TXD op RX van de Arduino en de RXD op de TX van de Arduino.

1 and 2 5V TTL output

2 and 3 3.3V TTL output



Type met DTR/CTS:

