

Nano op MacBook

Als uw MacBook de Arduino Nano niet herkent, probeer dan eens de volgende stappen:

1. Download de driver hier: http://www.hackerstore.nl/PDFs/CH341SER_MAC.ZIP.
2. Installeer de driver.
3. Run het commando `sudo nvram boot-args="kext-dev-mode=1"`
4. Herstart uw machine.
5. Controleer nu in de Arduino software of u de Nano ziet in het menu **Extra** onder **Seriële Poort**.

Opmerking:

Onze Arduino-drivers voor Mac zijn niet digitaal ondertekend. Daarom is het commando bij punt 3 nodig voordat u de Mac herstart. Hierbij schakelt u de kext-beveiliging van de Mac uit. Als u dat niet wilt dan kunt u deze Arduino niet gebruiken op uw Mac. Deze manier van het omzeilen van de beveiliging is alleen nodig bij oudere versies van Mac OS. Bij nieuwere versies krijgt u de melding dat de driver van een onbekende ontwikkelaar is en die kunt u dan bevestigen.